

## КОД ЗАКАЗА ДЛЯ DMP 330M

| DMP 330M                                      |            | X    | XXXX | X | XXX | XXX | XXX |
|-----------------------------------------------|------------|------|------|---|-----|-----|-----|
| ИЗМЕРЯЕМОЕ ДАВЛЕНИЕ                           |            |      |      |   |     |     |     |
| Избыточное (6, 10, 16 бар)                    |            | 330M |      |   |     |     |     |
| ДИАПАЗОН                                      | Перегрузка |      |      |   |     |     |     |
| 0...6,0 бар                                   | 12,0 бар   |      | 6001 |   |     |     |     |
| 0...10,0 бар                                  | 25,0 бар   |      | 1002 |   |     |     |     |
| 0...16,0 бар                                  | 50,0 бар   |      | 1602 |   |     |     |     |
| ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ                               |            |      |      |   |     |     |     |
| 4...20 мА / 2-х пров.                         |            |      |      | 1 |     |     |     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ                   |            |      |      |   |     |     |     |
| Разъем DIN 43650 (IP 65)                      |            |      |      |   | 100 |     |     |
| МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ                    |            |      |      |   |     |     |     |
| G 1/2" EN 837-1/-3                            |            |      |      |   |     | 200 |     |
| M20x1,5 EN 837-1/-3                           |            |      |      |   |     | 800 |     |
| ИСПОЛНЕНИЕ                                    |            |      |      |   |     |     |     |
| Стандартное (адаптирован к эксплуатации в РФ) |            |      |      |   |     |     | 00R |

### Пример

DMP 330M-6001-1-100-200-00R